

1. Bohrloch-Vorgaben an Wand markieren
2. Vorgaben für Bleche am Spiegel ebenfalls markieren
3. Löcher bohren
4. Magnete mit mitgelieferten Schrauben und Dübel an der Wand befestigen
5. Schutzpapier von den selbstklebenden Spiegelhalter-Blechen entfernen
6. Spiegelhalter-Bleche fest auf die Rückseite des Spiegels andrücken
7. Spiegel mit Blechen an den Magneten besfestigen

